

My Video

Guia de Instalação

Version: V1.0

Date: 2008/06

Conteúdo da Embalagem:

1. Dispositivo My Vídeo USB
2. CD de instalação do Software (Driver/Arcsoft ShowBiz DVD2/ Manual do Software)
3. Guia de Instalação
4. Cabo USB
5. Cabo de entrada S-Video / Video Composto / Audio(L\R)

Requerimentos mínimos do Sistema:

Windows XP(SP2) / Vista

Pentium4 1.6 GHz CPU

512 MB RAM

Mínimo 4 GB livres no Hard Disk (Para captura de vídeo e edição)

Monitor 16-bit colorido 1024 x 768

Suporte DirectX 9.0

Instalação do Software (Instale o driver e software antes de inserir o dispositivo My vídeo na USB de seu computador):

Aplicativos incluídos no programa:

- Driver de instalação Video Grabber (XP / Vista)
- Software de Instalação Arcsoft ShowBiz DVD2
- Manual (ShowBiz DVD2 Arquivos de Ajuda)




1. Antes de utilizar o dispositivo My Vídeo USB, instale os Softwarese drivers do CD.



2. Se o seu sistema operacional for o Windows XP, clique na opção “Instalação do Driver para XP” para instalar o driver. Depois da instalação, reinicie seu sistema operacional para estar certo de que o driver seja corretamente instalado.
3. Se o seu sistema operacional for o Windows Vista, Clique na opção “Instalação do driver para VISTA” Para instalar o driver. Depois da instalação, reinicie seu sistema operacional para estar certo de que o driver seja corretamente instalado
4. Instale inicialmente o driver para seu sistema operacional, depois disso instale o Arcsoft ShowBiz DVD.



6. Para conhecer detalhadamente as funcionalidades do software ShowBiz DVD2, acesse o manual de operação, clicando no ícone “Manual” e escolhendo a língua “Portugues”.



Instalação do Dispositivo My Vídeo:

Após a instalação do Software e Driver, conecte o dispositivo My Vídeo na porta USB do seu computador ou note book, e o cabo s-video/AV no dispositivo que irá reproduzir o sinal, que pode ser um DVD player, VHS Player, V8, dentre outros


A figura a seguir ilustra a correta utilização:

Instalação:



Fazendo a Captura de Vídeo:

1. Abra o ShowBiz DVD2
2. Escolha a opção “Capturar, criar ou editar vídeos”



3. Escolha "Captura do Dispositivo" para capturar vídeos para o dispositivo My Vídeo

4. Esteja certo de que sua fonte de vídeo seja "USB 2861 Video", escolha a opção "USB EMP Audio Device"

5. Quando a configuração estiver completa, o vídeo será apresentado em uma pequena janela do software. Você poderá gravar ou capturar o sinal de vídeo em seu computador, podendo executar as edições de sua preferência utilizando o software ShowBiz DVD 2. Para maiores detalhes de operação, utilize o manual tutorial.

Função botão Snapshot:

Seu My Vídeo USB pode ser utilizado para gravar ou editar vídeo não somente utilizando o Software ShowBiz DVD 2, tendo também a função de captura através de um único botão Snapshot. Você precisa somente clicar no Botão Snapshot do My Vídeo e o ShowBiz irá capturar a imagem automaticamente no HD de seu computador ou Notebook.

1. Snap Shot: Pressione o botão no dispositivo My Vídeo



2. Quando o botão Snapshot é pressionado, o ShowBiz irá capturar a imagem e exibi-la na tela de seu computador. Você poderá editar a imagem conforme sua preferência.

