



Guia rápido de utilização e instalação

1. Requerimentos do sistema:
Computador com uma saída USB disponível suporta Windows 98SE, 2000, ME, XP e Vista. Não necessita instalação de drivers.

2. Materiais:
Plataforma de apoio em acrílico transparente base em plástico ABS emborrachado



3. Cooler de refrigeração:
A ventoinha (cooler) serve para reduzir a temperatura de operação do Notebook, aumentando sua vida útil. Para utilizar a ventoinha o seu ERGO SOUNDHUB deve estar conectado à USB e a chave seletora ligada.



4. HUB traseiro USB 2.0:
HUB de 4 portas USB 2.0 High Speed – 480 Mbps. Saídas USB energizadas, ideal para carregar dispositivos USB.




5. Design ergonômico:
Ângulo de 26 graus, ideal para manter o notebook na altura dos olhos, favorecendo uma postura adequada para as costas, pescoço, ombros e mãos.




6. Caixas acústicas USB:
Dois canais, 2W RMS, efeito surround sound.



7. Controle de volume e microfone:
Chave seletora para ligar e desligar o sistema de som e controles de volume +/- caso a chave seja desligada, ao se ligar novamente o volume retornará ao nível anterior.



8. Entrada e saída de áudio auxiliar:
Compatível com Ipod, MP3 players e outros dispositivos. Saída para fone de ouvido.



9. Dimensões:
Largura 30,0 cm, Altura 9,0 cm e profundidade de 27,0 cm.

10. Atenção, nunca tente abrir o produto, evite impactos e umidade.